

# Montering af Komposit.

## Montagevejledning:

Anbefalet værktøj:

Kap sav, håndsav, skruemaskine, Gummi hammer, 50mm lang bits, bor.

**VIGTIG:** Komposit terrassebrædder bevæger sig. Brædder udvider sig i varme og trækker sig sammen ved klude. Med dette i tankerne, kan man påbegynde montage af terrassen. Lige såvel som andre typer terrasser kan blive ridset, kan komposit også. Husk altid at montere beskyttelse under havemøbler/krukker osv. på terrassen. Ridser kan fjernes ved hjælp af sandpapir korn 100, Start dog altid med at forsøge på et mindre diskret sted. Vær opmærksom på at træstruktur aftager med tiden og bliver mindre synlig. Husk altid at kontrollere om de leverede materialer er som bestilt, samt om kvaliteten er som forventet, da der efter montering ikke er reklamationsret. Montering er for eget ansvar. Reklamationsretten dækker ikke når fejl, skader eller slitage opstår pga. forkert brug eller ved almindelig slid. Der er ikke reklamationsret på materialer, som er monteret forkert.

1. Husk altid at have 5mm luft ved 2 strør, der støder op mod hinanden. Husk også at terrasser skal have minimum fald på 5 mm pr. mtr. Er dette ikke muligt, er det vigtigt at der ikke kan ligge stillestående vand inde i hulrum.
2. Afstanden mellem strør er max 400mm C/C ved 25 x 150 brædder og ved 21 x 145 er den 330mm C/C. Vælg en mindre afstand hvis der på terrassen skal være større belastning, f.eks en grill eller tunge havemøbler. Hvis komposit strøen skal oplodses, må oplodsningsafstanden max være 400mm.
3. Start med at montere startbeslag på en lige linje og læg derefter den første række terrassebrædder.
4. Maks 20 mm af terrassebrædder må stikke ud over strør nedenunder. Clips i mellem brædder skrues fast med en lang bits, så man ikke beskadiger bræddernes kanter. Brædderne må ikke tvinges sammen med magt, da dette kan gøre, at de bliver monteret for stramt, og kan derved flække. Ved rustfri clips bliver der 3mm, afstandsbræk på 3 mm skal bruges. Ved Plastikclips kommer der 5-7mm.
5. Er der ende samlinger i mellem 2 brædder, skal der være 2 strør ud for hinanden. 2 brædder må ikke dele en clips. Strøafstanden skal være 20mm ved samlinger. Brædderne skal have et mellemrum på 5-16mm afhængig af brædderne længde. Jo længere brædder, jo større afstand (Brædder udvider sig 2,8mm pr lbm)
6. Hold afstand til faste bygningsdele, murværk, stolper osv. på minimum 10mm i længderetningen og 7 mm i bredderetningen.
7. Brug start/slutbeslag til den sidste rækker brædder. Clips skues fast og brædder skubben ind fra enden af. Komposit brædder må ikke skrues fast foroven, da de skal kunne bevæge sig.
8. Afslutning på komposit kan gøres på mange måder. Vælg kantlister eller dækbrædder, afhængig af smag. Kantlister for bores og skrues fast i brættet, så de kan arbejde sammen. Dækbrædder for bores med en aflangt hul, så det har mulighed for at arbejde og skrues fast i skelettet.

TIPS OG TRICKS:



# Montering af Komposit.

som kan komme ned i det 5 mm mellemrum. Man kan så lige slå brædder tæt med en gummihammer. Jeg vil anbefale man bruge en afstandsklods på 5 mm. Så de har plads til at udvide sig i bredderetningen.

## **Model Spanien, Italien og Portugal:**

Startbeslaget sættes på en lige lilje, evt. efter en snor. (Der skal min. være 10mm luft til væg)

Sættes beslaget indtil og skrues, Jeg vil anbefale at bruge en afstandsbrik på 3mm, det er vigtig at beslaget IKKE sætter helt indtil bræddet, da det skal have mulighed for at udvide sig i bredden

Det næste bræt skubbes ind til beslaget så der er 3mm afstand. Brug en afstandsklods. Så starter det bare forfra.

Der skal være 2,8mm afstand pr lbm. bræt i længderetningen. Det vil sige at et bræt på 3 meter skal der være 8,2mm luft i længderetningen.

Skruer skal kun spændes så den lige holder clipsen nede. Den skal IKKE knokkel spændes.

## **Drift og vedligeholdelse:**

Kompositbrædder bør rengøres med passende intervaller for at holde støv, snavs og alger væk.

Benyt en blød kost samt mild sæbe, ved forekomst af alger benyttes Rodalon eller andet der er beregnet til komposit brædder. Vask altid efter med vand. Pletter kan forekomme ved spild af madvarer, olie og rødvin, såfremt de ikke fjernes med det samme. Brug en mild sæbe behandling til aftørring.

Opstilling af blomsterkrukker, brug af havemøbler eller lignende vil naturligvis kunne afsætte mærker på terrassen, som et hvert andet materiale.

Der må ikke bruges kraftige rengørings midler som saltsyre, eddikesyre mv.